



Willkommenstafeln Oberhelfenschwil

Verkehrsverein Oberhelfenschwil

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

- Ersteinsatz:** Die Austauschtafeln sind beidseitig mit einer Schutzfolie überzogen. Vor der Beschriftung müssen diese unbedingt entfernt werden. Für die Beschriftung die Seite mit der blau beschrifteten Schutzfolie verwenden. (klar transparent = Rückseite)
- Beschriftung:** Zuerst überlegen, sollen die Tafeln für lang- oder kurzfristigen Einsatz beschriftet werden. Entsprechend können die Folien ausgewählt werden.
- Schrifttyp:** Square 721 DM. in der Länge gestaucht auf 71.5 %. Die Versalhöhe sollte bei min. einer Zeile 105 mm betragen. Zweite Zeile etwas versetzt. Daten dazu auf der CD.
- Befestigung:** Für die Befestigung der Austauschtafeln an den Basistafeln sind folgende Schrauben vorgesehen: Innen 6-Kt. Schrauben M5 x 40, sowie Flügelmuttern M5, entsprechende Unterlagsscheiben und graue Abstandshülsen. Das Material dazu befindet sich im Befestigungskit. Für die Befestigung müssen als Materialschutz auf der Sichtseite die vorhandenen Unterlagsscheiben eingesetzt werden. Zwischen den weissen Austausch- tafeln und der metallicfarbenen Basisplatte sollten die grauen Abstandshülsen eingefügt werden. Der Luft- abstand zwischen den Tafeln sollte gewährleistet sein.
- Material:** Verbundmaterial mit Aluminium-Deckschichten und einer Kernschicht aus Polyethylen (PE). Grösse der A- Tafeln: 850 x 240 mm, Dicke 3 mm.
- Lagerung:** Am besten flach liegend, oder dann möglichst senkrecht stehend. Um unnötige Beschädigungen und Abnutzung zu vermeiden sollten die Austausch- tafeln bei längerfristiger Einlagerung mit Vorteil eingepackt werden.
- Reinigung:** Die beschrifteten Tafeln mit einem Glasreiniger oder dergleichen besprühen und vorsichtig mit einem Tuch reinigen. Keinesfalls ein (pulverförmiges) Scheuer- mittel verwenden.

karrer|works
Büchelgässli 2
CH - 9125 Brunnadern

fon: +41 (0) 71 374 17 44
mobil: +41 (0) 78 660 52 60
www.karrer-works.ch
info@karrer-works.ch
april.18 | 7.1